



























 WASSEN	 	 	  	 						
	Gewoon programma	Anti kreuk-programma	Gewoon programma	Anti kreuk-programma	Gewoon programma	Anti kreuk-programma	Wolwas-programma	Aleen snelle handwas	Niet wassen, ook niet weken	
<p>De getallen in de lobben geven de hoogst toelaatbare temperatuur aan: deze niet overschrijden. Tot de gewone programma's behoren ook E-, spaar- en halve wasjesprogramma's. Antikreukprogramma's: voor strijkvrije artikelen die synthetische vezels bevatten en/of kreukherstellend zijn: machine beladen met de helft van het normale gewicht. Handwas lauw of koud, niet wrijven of wringen. Wolwas in de machine: uitsluitend Superwash en alleen met door het Internationaal Wol Secretariaat (IWS) goedgekeurde programma's. Belading: 1/3 tot 1/4 van het maximale gewicht.</p>										
 BLEKEN	 Koud bleken met bleekwater of geconcentreerd chloorbleekmiddel in verdunde oplossing mogelijk.							 Niet bleken.		
 STRIJKEN	 Heet strijken.		 Warm strijken.		 Lauw strijken.			 Niet strijken.		
	De punten verwijzen naar de punten op de regelknop van het strijkijzer.									
 CHEMISCH REINIGEN = STOMEN = DRY CLEANING	  Gewone reiniging.		   Speciale reiniging.			 Niet chemisch reinigen.				
	<p>Artikelen met P of F in de cirkel kunnen meestal niet worden ontvlekt met tetra of tri. De letters zijn vooral bestemd voor de chemisch reiniger. Zij geven het te gebruiken oplosmiddel aan. Reinigen met F is nauwelijks mogelijk. De streep onder de cirkel betekent: lichte belading, hoge vrotverhouding, weinig mechanische beweging, korte reinigings-, spoel- en centrifugeertijden: en vooral: geen water toevoegen.</p>									
 TROMMEL-DROGEN	 Normale textiel.				 Hittegevoelige textiel.				 Niet drogen in droogtrommel.	